



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ





**ПУСКОЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА
REDVERG
RD-SC-180/RD-SC-250
RD-SC-350/RD-SC-450**

ВНИМАНИЕ! Пожалуйста, перед использованием зарядного устройства, внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.

1. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ.

- Дополнительная функция запуска. Может использоваться для зарядки и запуска свинцово-кислотных аккумуляторов и аккумуляторов для мотоциклов, автомобилей, тракторов и катеров.
- Оснащено выходным предохранителем. Провод заземления, подключаемый к кабелям питания. Безопасность и надежность.
- Оснащено переключателями, регулирующими ток зарядки и запуска. Возможность регулировки тока. Полная функциональность.
- Оснащено двумя колесами и ручкой, обеспечивающими простоту перемещения и эксплуатации.

2. СХЕМА РЕГУЛИРОВКИ ТОКА.



3. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СИМВОЛЫ НА ИЗДЕЛИИ.

EN60335-2-29: Стандарт для зарядных устройств.



: Однофазный трансформатор – преобразователь.



: Аккумулятор.

IP20: Класс защиты.

4. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.

В целях обеспечении безопасности людей и имущества необходимо соблюдать следующие правила техники безопасности при использовании зарядного устройства:

1. Так как в процессе зарядки может выделяться огнеопасный газ, в помещении, где заряжается аккумулятор, должна быть обеспечена надлежащая вентиляция. Из помещения необходимо убрать все устройства, создающие искры и пламя. Курить в помещении запрещено.
2. Класс защиты IP20. Изделие нельзя использовать вне помещения в дождливую и снежную погоду.
3. Провод заземления должен быть подключен к разъему так, чтобы заземляющий штырь внутри штекера обеспечивал надежное заземление.
4. В процессе зарядки зарядное устройство должно стоять на ровной поверхности. Запрещается наклонять или переворачивать изделие.
5. Так как во время зарядки корпус изделия нагревается, запрещается закрывать вентиляционные отверстия в корпусе.
6. В процессе зарядки следует строго соблюдать инструкции к аккумулятору и средствам его передвижения.
7. Установку или снятие аккумулятора следует выполнять при отключенном питании.
8. Техническое обслуживание зарядного устройства должны выполнять технические специалисты.
9. При замене предохранителя или кабеля необходимо использовать предохранители или кабели с такими же техническими характеристиками.
10. Так как в процессе зарядки может выделяться сернокислотный газ, водород и кислород, отличающиеся разъевающим действием, аккумулятор следует заряжать внутри помещения, оборудованного надлежащей вентиляцией. Из помещения необходимо убрать все устройства, создающие искры и пламя. Курить в помещении запрещено.
11. Штепсельная розетка должна быть подключена к проводу заземления так, чтобы обеспечить надлежащее заземление шнура питания.
12. Установку и снятие аккумулятора следует выполнять при выключенном питании.
13. При зарядке электрическим током зажимы аккумулятора не должны касаться друг друга.
14. Во время зарядки крышка аккумулятора должна быть открыта.
15. Нельзя допускать неправильного подсоединения аккумуляторных зажимов (например, неправильное подключение красного зажима анода к катоду аккумулятора или неправильное подключение черного зажима катода к аноду аккумулятора).

16. Запрещается использовать зарядное устройство для зарядки не заряжаемых аккумуляторов.
17. При необходимости замены предохранителя следует использовать предохранители с такими же техническими характеристиками. Не используйте другие предохранители для замены.
18. В случае повреждения кабеля питания, его демонтаж и замену должны осуществлять специалисты по техническому обслуживанию.
19. В случае повреждения силового кабеля его замену должен выполнять производитель, его агент по обслуживанию или квалифицированный специалист во избежание рисков.
20. Сначала следует подключать клемму аккумулятора, не подключенную к ходовой части. Затем следует выполнить подключение к ходовой части, удаленно от аккумулятора и топливо-проводов. Затем зарядное устройство подключают к сети питания.
21. По окончании зарядки отключите зарядное устройство от сети питания. После этого разомкните соединение с ходовой частью, а затем соединение с аккумулятором.

5. ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА И АККУМУЛЯТОРА.

Чтобы правильно эксплуатировать зарядное устройство и аккумулятор и защитить оборудование от повреждений, необходимо соблюдать следующие правила:

5.1. Инструкции по эксплуатации аккумулятора.

- При недостаточном уровне электроэнергии, напряжение на зажимах аккумулятора может находиться в норме, т.е. у аккумулятора 12 В напряжение на зажимах составляет 12 В, а у аккумулятора 24 В напряжение на зажимах составляет 24 В. Основным физическим признаком недостаточного электричества в аккумуляторе является изменение удельной плотности аккумуляторной жидкости. Объем электричества аккумулятора является достаточным, когда удельная плотность аккумуляторной жидкости составляет 1,28 кг/л. Если они ниже 1,16 кг/л, аккумулятор разряжен.
- Напряжение аккумулятора может отличаться от нормы, только когда аккумулятор под нагрузкой или заряжается. Когда аккумулятор под нагрузкой, напряжение ниже нормы напряжения в зажимах. Когда аккумулятор заряжается, напряжение обычно выше нормы. Если через 10-30 минут после нагрузки напряжение в зажимах остается ниже нормы, возможно, аккумулятор неисправен.
- Снимите крышку аккумулятора и убедитесь в том, что в нем достаточно аккумуляторной жидкости. Если нет, добавьте дистиллиированную воду до необходимого уровня чтобы закрыть пластины на 5-10мм, после чего аккумулятор будет готов к зарядке.
- Не забывайте о том, что верный статус процесса зарядки батареи можно определить, используя ореометр, который позволяет измерить удельную плотность электролитов.

Ниже, в качестве справки, дается плотность:

1,28 = батарея заряжена

1,21 = батарея заряжена наполовину


1,14 = батарея разряжена.

- Раствор электролита в аккумуляторе представляет собой разбавленную серную кислоту, отличающуюся сильным разъедающим действием. Поэтому избегайте ее попадания на кожу и одежду. В случае попадания раствора электролита на кожу немедленно промойте место попадания водой и обратитесь к врачу.

5.1.1. ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА.

- Допускается зарядка аккумуляторов одинаковой емкости, соединенных параллельно или последовательно. Напряжение в зажимах аккумулятора при параллельном или последовательном соединении должно соответствовать выходному напряжению зарядного устройства. Обычно рекомендуется заряжать аккумуляторы, когда они соединены последовательно, чтобы через каждый аккумулятор проходил ток одинакового значения.
- Соединение аккумуляторов: Подсоедините (красный) анод зажима аккумулятора к аноду аккумулятора и соответствующему зажиму (12В или 24В) зарядного устройства. Подсоедините (черный) катод зажима аккумулятора к катоду аккумулятора. Если необходимо зарядить автомобильный аккумулятор, сначала подсоедините зарядное устройство к зажиму, не подключенному к ходовой части, а затем подсоедините другой зажим зарядного устройства к ходовой части. Точки соединения должны находиться на расстоянии от аккумулятора и топливо-проводов.

ВАЖНО! Перед тем как надевать клеммы с зарядного устройства на аккумулятор – провод питания прибора должен быть выключен из розетки! Это очень важно! Подключите вилку сетевого кабеля к электрической сети и включите ПЗУ. Амперметр устройства показывает величину зарядного тока аккумуляторной батареи.



В процессе зарядки аккумулятора, его внутреннее сопротивление увеличивается и ток зарядки уменьшается. Стрелка амперметра будет тихо понижаться до самых малых данных, согласно вместимости и состоянию батареи.

Для эффективной зарядки ток в процессе заряда необходимо увеличивать, меняя положение переключателя режимов зарядного тока.

В данных моделях Пускозарядного устройства используется 4x-позиционная регулировка зарядного тока.

- В процессе зарядки температура раствора электролита в аккумуляторе не должна превышать 45°C. Если процесс зарядки не закончен, а температура достигла 45°C, ток зарядки необходимо уменьшить, чтобы продлить время зарядки и не допускать повышения температуры раствора электролита до ее окончания.
- По окончании зарядки могут возникнуть следующие условия: удельная плотность аккумуляторной жидкости близка к значению 1,28 кг/л, напряжение в зажимах аккумулятора превышает 14 В (или 28 В), раствор электролита сильно пузырится.
- По окончании процесса зарядки, сначала необходимо отключить питание, а затем отсоединить зажимы от аккумулятора.

ВНИМАНИЕ! БАТАРЕЯ В ПЛОХОМ ЭКСПЛУАТАЦИОННОМ СОСТОЯНИИ

Если Вам приходится работать с такой батареей, будьте предельно осторожны. Зарядку производите медленно и постоянно проверяйте напряжение на клеммах батареи.

Когда напряжение достигнет 14,4/28,8 В (это можно легко определить с помощью обычного тестера) советуем Вам прекратить зарядку.

5.1.2. СХЕМА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАРЯДКИ.

Для заряда нескольких аккумуляторов одновременно, применяйте параллельное или последовательное соединение. Количество одновременно заряжаемых батарей зависит от их емкости и мощности зарядного устройства.

Помните, что параллельное подключение нескольких аккумуляторов требует суммирование зарядного тока для каждого аккумулятора в отдельности. При


параллельном подключении, напряжение зарядки аккумуляторов должны совпадать с напряжением, на которое эти аккумуляторы рассчитаны.

При последовательном соединении заряжаемых аккумуляторов наоборот напряжение аккумуляторов суммируется, а ток заряда остается постоянным для двух аккумуляторов.


ПРИМЕЧАНИЕ: при последовательном соединении двух батарей с номинальной мощностью 12В советуем подсоединяться к разъёму 24В.

Особое внимание нужно обратить на тот факт, что степень разряда аккумуляторов должна быть приблизительно одинаковой. В противном случае можно не достичь ожидаемого результата.


Последовательное соединение.



Параллельное соединение.



Необходимый ток заряда выбирается положением переключателя.



RD-SC-180		
Позиция регулятора	Зарядный ток(А)	Ёмкость АКБ (Ач)
1	15	60-250
2	20	80-300
3	25	100-350
4	30	120-400

RD-SC-250		
Позиция регулятора	Зарядный ток(А)	Ёмкость АКБ (Ач)
1	20	80-300
2	25	100-350
3	30	120-400
4	40	150-600

RD-SC-350		
Позиция регулятора	Зарядный ток(А)	Ёмкость АКБ (Ач)
1	20	80-300
2	35	120-500
3	45	150-600
4	60	300-1000

RD-SC-450		
Позиция регулятора	Зарядный ток(А)	Ёмкость АКБ (Ач)
1	35	120-500
2	45	150-600
3	60	300-1000
4	75	400-1200

5.1.3. ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ.

Этот режим необходим, когда заряда аккумуляторной батареи автомобиля недостаточно для пуска двигателя стартером, в этом случае необходимая энергия может быть получена от пускозарядного устройства.

Перед пуском внимательно прочитайте инструкцию к автомобилю и пускозарядному устройству.


Пускозарядное устройство должно иметь соответствующую мощность для запуска двигателя. Электрическая сеть должна быть защищена предохранителем, номинал которого указан в таблице данных под изображением предохранителя.




Сначала используйте зарядное устройство для быстрой зарядки аккумулятора в течение 10-15 минут (особенно при холодной погоде) большими токами в режиме Быстрой зарядки, это облегчит пуск двигателя.

При Запуске автомобиля клемма «+» Пускозарядного устройства должна быть присоединена первым к плюсовой клемме АБ. Другое присоединение клеммы «-» Пускозарядного устройства должно быть присоединено к массе автомобиля, вдали от аккумулятора и топливной линии (например, на выхлопной коллектор, опору двигателя). Внимательно ознакомьтесь с соответствующими инструкциями производителя к двигателю.

В случае быстрой зарядки установите временной интервал на таймере на 15 минут. Установите переключатель режимов «Зарядка/ Пуск» в положение «Зарядка», а регулятор зарядного тока в положение «4», которому соответствует максимальное значение Зарядного тока.



При Запуске: Переключатель режимов Зарядка/ Пуск поставить в положение Пуск. При этом одновременно необходимо повернуть Ключ в замке зажигания автомобиля.




Внимание: Время каждого запуска составляет 3 секунды. Второй запуск следует производить через 120 секунд. Можно выполнить до пяти запусков. Если двигатель запускался непрерывно, необходимо сделать перерыв между запусками 10 минут, чтобы трансформатор внутри изделия остыл для повторного запуска двигателя.

ВНИМАНИЕ! В связи с постоянным совершенствованием производства изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не описанные в данном руководстве, которые не снижают потребительских качеств изделия.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

- Для обеспечения надлежащей эксплуатации и безопасности оборудования необходимо регулярно проводить техническое обслуживание и необходимый ремонт.
- Неправильная эксплуатация может привести к неисправности и повреждению оборудования.
- Гарантийный период на оборудование составляет один год с момента покупки. В течение этого срока пользователи могут обращаться к дистрибутору или продавцу при необходимости ремонта, предъявив оплаченный чек.
- Перед проведением технического обслуживания оператор должен отключить питание в шкафу распределения питания и основной выключатель на оборудовании.
- Нагрев трансформатора и отсутствие тока от трансформатора из-за перегрузки по току в процессе зарядки говорит о срабатывании устройства защиты от перегрева внутри зарядного устройства для защиты трансформатора. В этом случае необходимо подождать, пока трансформатор остывает, чтобы возобновить процесс зарядки.

7. СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ.



8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Характеристики	RD-SC-180	RD-SC-250	RD-SC-350	RD-SC-450
Параметры сети	220В/50Гц	220В/50Гц	220В/50Гц	220В/50Гц
Потребляемая мощность				
Зарядка	0,9 кВт	1,4 кВт	2,1 кВт	2,8 кВт
Запуск	6,5 кВт	8,0 кВт	16 кВт	20 кВт
Максимальный Зарядный ток (12/24В)	30А	40А	50А/60А	70А/75А
Ток запуска(12/24В)	180А	220А/250А	320/350А	450А
Ёмкость аккумуляторных батарей.	60-400Ач	80-600Ач	80-1000Ач	120-1200Ач
Вес	17,55 кг	17,6 кг	22,25 кг	27,15 кг

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

1. Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 12 месяцев со дня продажи его при соблюдении правил эксплуатации и ухода, предусмотренных настоящим руководством.
2. При обнаружении открытых производственных дефектов в устройстве, потребителю следует обратиться в мастерскую гарантийного ремонта, а случае отсутствия таковой - в магазин, продавший данное оборудование, для отправки в гарантийный ремонт дилеру.
3. В течение гарантийного срока неисправности, не вызванные нарушением правил эксплуатации, устраняются бесплатно.
4. При отсутствии на гарантийных талонах даты продажи заверенной печатью магазина, срок гарантии исчисляется от даты выпуска изделия. По вопросам, связанным с комплектностью и упаковкой изделия, необходимо обращаться в торговые организации, где была произведена покупка.
5. Гарантийный талон может быть изъят только механикам предприятия, осуществляющим гарантийный ремонт и только при устраниении дефекта в изделии.
6. Все претензии по качеству будут рассмотрены только после проверки изделия в сервисном центре.
7. Мастерская имеет право отказа от бесплатного гарантийного ремонта в следующих случаях:
 - Неправильно или с исправлениями заполнены свидетельство о продаже и гарантийные талоны.
 - При отсутствии паспорта изделия, товарного чека, гарантийного талона.
 - При использовании изделия не по назначению или с нарушениями правил эксплуатации (см. инструкцию по эксплуатации).
 - При наличии механических повреждений (трещины, сколы, следы ударов и падений, деформации корпуса и любых других элементов конструкции).
 - При наличии внутри изделия посторонних предметов.
 - При наличии признаков самостоятельного ремонта.
 - При наличии изменений конструкции.
 - Загрязнение изделия, как внутреннее, так и внешнее, ржавчина и т.д.
 - Дефекты, являющиеся результатом неправильной или небрежной эксплуатации, транспортировки, хранения, или являются следствием несоблюдения режима питания, стихийного бедствия, аварии и т.п.
 - Дефект – результат естественного износа.
8. Гарантия не распространяется на расходные материалы (предохранители, электрические кабеля, вилки и т.д), а также любые другие части изделия, имеющие естественный ограниченный срок службы.
9. Условия гарантии не предусматривают профилактику и чистку изделия, а также выезд мастера к месту установки изделия с целью его подключения, настройки, ремонта, консультации.
10. Транспортные расходы не входят в объём гарантийного обслуживания.

Адреса Сервисных центров:

- г.Н.Новгород, Московское шоссе, 300 т. +7 (831) 274-89-66, 274-89-74, 274-89-68
- г.Казань, Сибирский тракт, 34/12 т. +7 (843) 526-74-84, 526-74-85



Продукция соответствует требованиям: ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»; ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Импортер и уполномоченный представитель изготовителя: ООО «ПБЛ» 603005, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, д.7, пом. П3.

REDVERG ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____

Наименование изделия _____

Страна-производитель _____

Дата производства _____

Модель _____

Серийный номер _____

Подпись продавца _____

Дата продажи _____

Уважаемый покупатель! Вы приобрели оборудование фирмы RedVerg!

Компания RedVerg гарантирует бесплатный ремонт оборудования в течение 12 месяцев со дня продажи через торговую сеть при наличии ординара гарантийного талона установленного образца, а также при правильной эксплуатации изделия согласно прилагаемой инструкции.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ:

В течение гарантийного срока владелец имеет право на бесплатный ремонт изделия по неисправностям, которые явились следствием производственных дефектов. Техническое свидетельствоование изделия на предмет установления гарантийного случая производится в авторизованных производителями сервисных центрах. Гарантийный ремонт производится только при наличии гарантийного талона. При отсутствии гарантийного талона, а также при не полностью заполненном талоне, гарантийный ремонт не производится, претензии по качеству не принимаются, при этом гарантийный талон считается недействительным и изымается с гарантиной мастерской. Инструмент предполагается ремонту в комплекте с рабочими смесями приспособлениями и элементами их крепления. Заменяемые детали переходят в собственность мастерской.

Гарантийное обязательство не распространяется на следующие случаи:
 - несоблюдение пользователем предписания инструкции по эксплуатации, недоплачивающее хранение и обслуживание, использование инструмента не по назначению;
 - эксплуатация инструмента с признаками неисправности (повышенный шум, вибрация, ненормальное вращение, потеря мощности, снижение оборотов, сильные искрение, захвач гаря);
 - при наличии механических повреждений (трещин, сколов) корпуса или шнура электропитания;
 - при наличии повреждений, вызванных действием агрессивных сред и высоких температур или иных внешних факторов, таких как дождь, снег, повышенная влажность и др., например, при коррозии металлических частей;
 - при наличии повреждений, выванных сильным внутренним или внешним загрязнением, голоданием в инструмент и инородных тел, например, песка, камней, материалов и веществ, навязывающихся отходами, сопровождающим примение инструмента по назначению, недоплачивающим уходом.

Товар получен в исправном состоянии, без видимых повреждений, в полной комплектации, проверен в моем присутствии, претензий по качеству товара не имею. С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен: _____

№ _____	Дата приема в ремонт _____
№ _____	Дата выдачи _____
Подпись клиента _____	Подпись клиента _____

Адреса Сервисных центров по обслуживанию инструмента и оборудования RedVerg:

Абакан, ИП Пущин А. М. ул. Вяткина, 14, (495) 778-19-00, 642-32-24, 8-903-217-84-15
 Астрахань, ИП Альбасова Г.М. ("Инструментмаг") ул. Рождественского, 13к
 (8512) 35-14-46, 50-21-21
 Астрахань, ИП Остроухов К.В. ("ТЕРРИТОРИЯ ИНСТРУМЕНТА"), ул. Славянская, 24,
 (8512) 23-84-14, 23-84-15, 8-909-376-14-56
 Астрахань, ООО "ТЕХНИК", ул. Заозерная, 56А, корп. 1, (8512) 45-00-66
 Балашово, ИП Краминина И.Н., ул. Пролетарская, 54, (8453) 48-42-41
 Барнаул, ООО "АЙСБЕРГ-СЕРВИС", ул. Свердловская, 75-49-50, 36-20-02
 Белгород, ИП Шеметова Е.Г., ул. Серебряничья, 59, (4722) 24-85-07
 Белгород, ООО "БЕЛПЛС", ул. 30-я линия, 33, 8-980-384-53-23
 Брянск, ООО "Электротехцентр", пер. Металлистов, 4А, (4832) 57-18-76
 Брянск, ИП Рыжкин А.Е. (СЧ "STANKO"), ул. Переяслава, 20, (4832) 58-02-42, 8-920-600-22-16
 Брянодиносто, ИП Мусорин В.В. (СЧ "Синий Барс"), ул. Калининская, 4А, стр. 4,
 8-914-714-61-42
 Владимирий, ИП Головлев И. К., ул. Горького, 50А, 8(4922)47-02-37
 Волгоград, ООО СК Славян, 36-40-50, 36-40-44
 Воронеж, ИП Руин С.А.В., ул. Рябинская, 8А, (8442) 36-03-32, 333-03-32, 251-24-25
 Высокая, ИП Малков В.В., ул. Первомайская, 44, (3177) 3-70-99
 Гаврилов-Ям, ИП Водорникова А. В., ул. Троицкая, 12, (34141) 3-68-30
 Димитровград, ООО "Варшайн-О", ул. Куйбышева, 142, (84235) 5-80-75, 5-80-85
 Екатеринбург, ООО "Макс-О", ул. Шефферская, 3Г, (343) 219-28-47, 2011-64-10
 Ефремов, ООО "Ингрия 1", ул. Новослободская, 1, (343) 213-23-33
 Иваново, ООО "Эрудит Центр", ул. Свердлова, 4, (953) 952-88-63
 Ижевск, ИП Шубин В.Н., ул. Гоголя, 28, (8425) 72-69-8
 Димитровград, ИП Шубин В.Н., ул. Гоголя, 28, (84235) 72-69-8
 Енисейск, СЧ ТМК, ул. Улугурская, 206, (3412) 24-54-41
 Южно-Сахалинск, ИП Бешкарева С.В. (СЧ "Милад"), ул. Советская, 173, (8362) 41-77-43, 45-73-68
 Южно-Сахалинск, ИП Попов А.Н., 6-р Данилова, 6, 8-927-883-81-23
 Иркутск, ООО "Стандарт", ул. 1-я Московская, 1 склад 5, (3952) 48-15-15, 48-16-16
 Иркутск, ООО ВСРТА "Камеровские запоны", ул. Рабочего штаба, 87, (3952) 77-91-02
 Каменск-на-Оби, ООО "Юнитеч-Сервис" (Салон моторной техники "Юнитеч"), пр. Московский, 253, (4012) 59-06-10, 8-921-104-56-78
 Касли, ИП Егоров Н. А., ул. Зимняя, 2A, (3412) 67-05-37, 8-909-061-94-54
 Касли, ИП Мусатова А. Р., пр-т Комсомольский, 13, (3412) 24-54-41
 Кемерово, АСЦ "Инструмент-сервис", ул. Радищева, 1Б, 8-951-606-13-45
 Кемерово, ООО "Лидер" ул. Базовая, 6, (3842) 76-10-92, 38-19-38
 Кемерово, ООО "Техносервис", ул. Ленина, 12, (4217) 51-15-12
 Кострома, ИП Цветков А.К. (СЧ "Садовый Мастер"), ул. Никитская, 70А, 8-9953-687-61-99,
 8-915-90-18-92
 Краснодар, ИП Дуванский А.А. (СЧ "SC"), ул. Пригородная, 11/10, (861) 944-08-50
 Краснодар, ИП Купелова С., ул. Героев Революции, 40 офис 28, 8-900-262-37-00
 Краснодар, ИП Лопинов Д., С., ул. Новороссийская, 711, (861) 219-59-19, 219-54-20
 Краснодар, ИП Попов М.В. (ООО "АРСЕНАЛПРЕДИНН"), ул. Отделение №2
 АФ "Солнечная", 915(861) 2162-15, 8-988-381-51-99
 Краснодар, ИП Борисов А.П. (СЧ "БАГ"), ул. Реданова, 46, (391) 232-56-30 мастер, 281-04-29
 Краснодар, ИП Высоцкий В.А. (СЧ "Электронный"), ул. Сланцевская, 7,
 8-934-54-33, 8-953-593-40-33
 Курган, ИП Яникова Е.А. ("НИТАСИ СЕРВИС ПЛОС"), ул. К.Маркса, 106, (3522) 64-01-79
 Курган, ООО "ДЕКОМ", ул. Ленина, 12, (4712) 51-20-10, 52-02-01, 51-04-94
 Курган, ИП Лопинов Д., С., ул. Космонавтов 2,(4742) 34-03-50
 Медведевск, ИП Машев В. В., ул. Первомайская, 20, 8/34677/32-2-34
 Моск. обл. Раменское, ООО "Ремтехсервис", ул. Саверное шоссе, 15, (495) 507-43-75
 Моск. обл. Раменское, ООО "Ремтехсервис", ул. 1-я Тарная, 18, (4852) 49-32-56, 49-32-57, 49-32-58
 Ярославль, ИП Синицын А.А., ул. 1-я Тарная, 18, (4852) 49-32-57, 49-32-58

РЕДВЕРГ.РФ