





REDVERG

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



**ТРИММЕР БЕНЗИНОВЫЙ REDVERG
RD-GB435**

1. ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАЧКИ.**СОБЛЮДАЙТЕ ОСТОРОЖНОСТЬ.**

Инструкции и предупреждения, отмеченные знаком  в данном руководстве, содержат критически важную информацию, на которую необходимо обратить внимание во избежание возможных тяжелых телесных повреждений. Внимательно ознакомьтесь с данными инструкциями и всегда соблюдайте их.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.

Данным символом отмечены инструкции, которые необходимо выполнять во избежание несчастных случаев, которые могут привести к серьезным телесным повреждениям или смерти.

 ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.

Данным символом отмечены инструкции, которые необходимо выполнять во избежание механических неисправностей, поломок или повреждений.

 ПРИМЕЧАНИЕ.

Данным символом отмечены полезные советы и инструкции по использованию инструмента.

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНАЯ ЭТИКЕТКА НА ИНСТРУМЕНТЕ

- (1) Прочитайте руководство пользователя перед использованием инструмента.
- (2) Используйте средства защиты слуха, головы и глаз.
- (3) Используйте защитную обувь.
- (4) Используйте перчатки.
- (5) Остерегайтесь отлетающих объектов.
- (6) Внимание!
- (7) Держите детей, посторонних и помощников на расстоянии 15 метров от инструмента.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Никогда не модифицируйте Ваш инструмент.

Мы не даем гарантию на инструмент, если Вы используете модифицированный кусторез или не соблюдаете правила использования инструмента, указанные в данном руководстве.

2. СИМВОЛЫ НА ИНСТРУМЕНТЕ.

Для безопасной работы и технического обслуживания на инструменте рельефно высечены следующие символы. Будьте внимательны, обращайтесь внимание на данные символы, чтобы не допустить ошибку.



Место заправки «Топливной смеси».
Положение: Крышка топливного бака.



Положение закрытой заслонки.
Положение: Крышка воздушного фильтра.



Положение открытой заслонки.
Положение: Крышка воздушного фильтра.

3. ДЛЯ БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ.



1. Внимательно ознакомьтесь с данным руководством, полностью изучите и соблюдайте инструкции по безопасности и правилам эксплуатации.



2. Держите данное руководство под рукой, чтобы в случае необходимости обратиться к нему. Также примите к сведению, что, если у Вас возникают какие-либо вопросы, на которые Вы не можете найти ответ в руководстве, свяжитесь с дилером, у которого Вы приобретали данный товар.

3. При передаче, сдаче в аренду или передаче в собственность данного оборудования, обязательно передайте вместе с ним данное руководство.

4. Никогда не позволяйте детям или тем, кто не ознакомлен со всеми инструкциями, указанными в данном руководстве, использовать инструмент.

3.1. УСЛОВИЯ ТРУДА.



1. Во время работы с кусторезом, необходимо носить подходящую одежду и следующую защитную экипировку:

- (1) Каска;
- (2) Средства защиты органов слуха;
- (3) Защитные очки или средства защиты лица;
- (4) Плотные рабочие перчатки;
- (5) Рабочую обувь с нескользящей подошвой.



2. Также Вам следует иметь при себе:

- (1) Прилагаемые инструменты;
- (2) Хранящийся должным образом запас топлива;
- (3) Запасные лезвия;
- (4) Предметы, для обозначения рабочей зоны (веревка, предупредительные знаки);
- (5) Свисток (для взаимодействия или экстренных случаев);
- (6) Топор или пилу (для устранения препятствий).

Не надевайте свободную одежду, украшения, короткие штаны, сандалии и не ходите босиком. Не носите одежду, которая может зацепиться за подвижные детали инструмента. Убирайте длинные волосы, чтобы они были выше плеч.

3.2. УСЛОВИЯ РАБОТЫ.



1. Никогда не используйте инструмент в закрытом помещении или здании. Выхлопные газы содержат опасный угарный газ.

2. Никогда не используйте инструмент в следующих случаях:

а) Если поверхность скользкая и Вы не можете сохранить устойчивого положения.

б) Ночью, во время густого тумана или в любое другое время, когда Ваше поле зрения ограничено и Вы не можете получить хорошую видимость рабочей зоны.

с) Во время проливного дождя, грозы, во время сильного или штормового ветра или в любое другое время, когда погодные условия не позволяют безопасно использовать данный товар.



3.3. ПЛАН РАБОТ.



1. Никогда не используйте инструмент, если Вы находитесь под действием алкоголя, страдаете от утомления или недосыпания, если Вы чувствуете сонливость после приема лекарств от простуды или в любое другое время, если существует возможность ослабления внимания или Вы не способны безопасно использовать инструмент должны образом.



2. Во время составления рабочего графика, оставьте достаточно времени на отдых. Ограничьте время, когда инструмент непрерывно используется, до 30 – 40 минут за рабочий сеанс и установите 10 – 20 минут на отдых между рабочими сессиями. Также установите общее количество времени выполнения работ за день до 2 часов или менее.



3. Если Вы не соблюдаете указанный график работ или метод работы (См. “ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТА”), могут возникнуть травмы от повторяющихся нагрузок («туннельный синдром»). Если Вы чувствуете дискомфорт, покраснение или опухание пальцев или других частей тела, незамедлительно обратитесь ко врачу, чтобы не усугублять ситуацию.

4. Во избежание жалоб на шум, используйте инструмент с 8 утра до 5 вечера в будни и с 9 утра до 5 вечера в выходные дни.

4. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

4.1. ПЕРЕД ЗАПУСКОМ ДВИГАТЕЛЯ.



1. Территорию по периметру 15 метров от человека, использующего кусторез, необходимо считать опасной зоной, в которой никто не должен находиться во время работы кустореза, а также при необходимости следует установить желтую предупреждающую веревку или предупреждающие знаки вокруг рабочей зоны. Если работа выполняется одновременно двумя или более людьми, всегда следите за присутствием и местом

расположения остальных, чтобы сохранить дистанцию, необходимую для обеспечения безопасности.

2. Проверьте состояние рабочей зоны во избежание несчастных случаев, связанных с получением травм от скрытых препятствий, таких как пни, камни, банки или разбитое стекло.

❗ ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.



Устраните все препятствия перед началом работы.




3. Осмотрите весь инструмент на наличие возможных ослабленных крепежных деталей или утечки топлива. Убедитесь, что режущая насадка должным образом установлена и надежно закреплена.

4. Убедитесь, что защитное приспособление надежно установлено на месте.

5. Всегда используйте плечевой ремень. Отрегулируйте ремень под себя перед запуском двигателя. Ремень должен быть отрегулирован так, чтобы левая рука могла удобно держать рукоятку приблизительно на уровне талии.

4.2. ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ.



.. 1. Не допускайте посторонних людей и животных ближе, чем на 15 метров (50 футов) к рабочей зоне. Если к Вам подошли на более близкое расстояние, незамедлительно остановите двигатель.



2. Инструмент имеет механизм центробежного сцепления, поэтому режущая насадка начинает вращаться сразу, как только запускается двигатель, устанавливая дроссельную заслонку в стартовую позицию. Во время запуска двигателя, положите инструмент на землю на ровной чистой поверхности и крепко держите его на месте, чтобы убедиться, что ни режущая насадка, ни дроссельная заслонка не вошли в соприкосновение с каким-либо препятствием при запуске двигателя.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.

Не устанавливайте дроссель в положение высоких оборотов при запуске двигателя.

3. После запуска двигателя, убедитесь, что режущая насадка перестает вращаться, если дроссельная заслонка полностью возвращается в начальное положение. Если она продолжает вращаться, после возвращения дроссельной заслонки в начальное положение, выключите двигатель и сдайте инструмент на ремонт уполномоченному дилеру по обслуживанию.

ГОРЯЧИЙ ПЕРЕЗАПУСК.

Если двигатель используется при высокой температуре окружающей среды, то после выключения и короткого отдыха он может не запуститься с первого раза.

4.3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТА.**❗ ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.**

Используйте инструмент для резки только рекомендованных производителем материалов. Используйте инструмент только в целях, указанных в данном руководстве.



1. Крепко держите рукоятку обеими руками полной ладонью. Слегка расставьте ноги в стороны (чуть дальше ширины плеч) так, чтобы вес был равно распределен между обеими ногами. Всегда сохраняйте равновесие и устойчивое положение тела во время работы.

2. Держите режущую насадку ниже уровня талии.

3. Сохраняйте число оборотов двигателя на требуемом уровне для выполнения резания и никогда не устанавливайте число оборотов выше необходимого уровня.

4. Если инструмент начал трястись или вибрировать, выключите двигатель и целиком проверьте инструмент. Не используйте инструмент, пока проблема не будет должным образом устранена.



5. Оберегайте все части Вашего тела от возможных контактов с вращающейся режущей насадкой и горячими поверхностями.



6. Никогда не прикасайтесь к глушителю, свече зажигания или иным металлическим деталям двигателя в процессе работы или сразу после отключения двигателя. Иначе это может привести к получению тяжелых ожогов или поражению электрическим током.

ЕСЛИ К ВАМ ПРИБЛИЖАЮТСЯ.

1. Все время остерегайтесь опасных ситуаций. Предупредите взрослых, чтобы они не подпускали детей или животных к рабочей зоне. Будьте осторожны, если к Вам приближаются. Отлетающие предметы могут послужить причиной получения травм.
2. Если кто-то зовет Вас или другим образом отвлекает Вас во время работы, выключите двигатель перед тем, как обернуться или отвлечься.

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.



1. Чтобы сохранить Ваш инструмент в надлежащем рабочем состоянии, регулярно осуществляйте техническое обслуживание и операции контроля, описанные в данном руководстве.
2. Перед выполнением любых работ по техническому обслуживанию или контролю, всегда проверяйте, что двигатель выключен.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Металлические детали имеют высокую температуру сразу после остановки двигателя.

3. При замене режущих насадок или других деталей или при замене масла или иного смазочного вещества, всегда используйте только оригинальные товары производителя.
4. В случае, если необходимо выполнить какую-либо работу по замене детали, техническому обслуживанию или ремонту, правила выполнения которой не описаны в данном руководстве, пожалуйста, обратитесь за помощью к представителю ближайшего уполномоченного дилера по обслуживанию.
5. Ни при каких обстоятельствах нельзя разбирать инструмент или модифицировать его каким-либо образом. Это может привести к тому, что инструмент повредится во время работы или его нельзя будет должным образом использовать.

РАБОТА НА ТОПЛИВЕ.



1. Двигатель данного инструмента работает на чистом бензине, который легко воспламеняется. Не храните емкости с топливом и не заправляйте инструмент в местах, где находятся кипятильники, котлы, плиты, костры, электрические искры или искры от сварочных инструментов или иные источники тепла или огня, которые могут поджечь топливо.
2. Никогда не курите во время работы с инструментом или во время заправки топливного бака.
3. Перед заправкой топливного бака отключите двигатель и дайте ему остыть. Внимательно осмотритесь, чтобы убедиться, что поблизости нет никаких искр или открытого огня.
4. Насухо вытрите пролитое топливо с помощью сухой ткани, если во время заправки топливо разлилось.
5. После заправки крепко закрутите крышку топливного бака и перед запуском двигателя перенесите инструмент на расстояние 3 метра или более от того места, где осуществлялась заправка.


ТРАНСПОРТИРОВКА.



1. Для переноски инструмента в руке, при необходимости, покройте режущую насадку, поднимите инструмент и переносите его, обращая внимание на лезвие.
2. Никогда не осуществляйте транспортировку инструмента по неровным дорогам на большие расстояния с помощью транспортного средства, не слив все топливо из топливного бака инструмента. Иначе топливо может вытечь из бака во время транспортировки.


6. СБОРКА И УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИИ.

6.1. УСТАНОВКА РУКОЯТКИ (U-ОБРАЗНАЯ РУКОЯТКА).



1. Ослабьте 4 болта на верхней крышке и поместите части рукоятки наравне. Повторно затяните болты.
2. Поместите собранную рукоятку в крепление и поместите верхнюю крышку на него. Крепко затяните крышку.

6.2. ПОДСОЕДИНЕНИЕ ТРОСИКА ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ.




1. Снимите крышку воздушного фильтра.
2. Подсоедините конец тросика дроссельной заслонки к месту соединения сверху карбюратора.

ПРИМЕЧАНИЕ.

При установке воздухоочистителя убедитесь, что Вы поместили в него высоковольтный провод.

6.3. ПОДСОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ.



Подсоедините провода переключателя между двигателем и основным инструментом. Установите в пары провода одного цвета.

6.4. УСТАНОВКА ЗАЩИТНОГО КОЖУХА.




Установите защитный щиток на штангу выше корпуса редуктора и закрепите его с помощью скобы и винтов.


6.5. УСТАНОВКА КОСИЛЬНОЙ ГОЛОВКИ.

ВНИМАНИЕ! В зависимости от модификации триммера могут использоваться косильные головки разной конструкции:

ВАРИАНТ 1:




1. Блокируя вал и поместив инструмент в верхний крепеж на редукторе, отверните и удалите болт (с левой резьбой).
2. Установите косильную головку в сборе на вал с помощью болта (А). Крепко затяните вручную.

ВАРИАНТ 2:



1. Установите на выходной вал редуктора (2) внутренний фланец (1) и поверните так, чтобы ключом через отверстие в корпусе редуктора застопорить его.
2. Закрутите катушку с леской (3) против часовой стрелки до упора.

6.6. УСТАНОВКА ДИСКА.


ВНИМАНИЕ! В зависимости от модификации триммера могут использоваться разная конструкция крепления диска.

ВАРИАНТ 1:


1. Установите внутренний фланец (4) на выходной вал, и поверните так, чтобы ключом (1) через отверстие в корпусе редуктора застопорить его.
2. Отсоедините болт диска (2) (с левой резьбой), прижимной фланец (3) и наружный фланец (6) от вала.
3. Поместите диск на посадочное место внутреннего фланца(4).
4. Установите на место прижимной фланец(3) и наружный фланец (6).
5. Закрепите Диск с помощью болта(2), пружинной

ВАРИАНТ 2:


1. Установите внутренний фланец (8) на выходной вал (6), и поверните так, чтобы ключом (7) через отверстие в корпусе редуктора (9) застопорить его.
2. Установите нож (5) на посадочное место во внутреннем фланце (8).
3. Установите на выходной вал (6) прижимной фланец (4) и наружный фланец (10).
4. Закрутите гайку (1) через шайбу (3) и гравер (2), если такие присутствуют с помощью ключа (11). Резьбовое соединение имеет левую резьбу, поэтому закручивание произведите в направлении против часовой стрелки.

6.7. УСТАНОВКА НАПЛЕЧНОГО РЕМНЯ.

Ремень крепится к штанге с помощью карабина (1). Согласно рисунка, наденьте ремень на плечи и пристегните карабин за отверстие в держателе, который размещён на штанге. Отрегулируйте длину ремня таким образом, чтобы при работе режущий элемент бензотриммера двигался параллельно поверхности земли. Пристегните карабин к держателю на штанге так, чтобы добиться идеального

баланса между передней и задней частью

7. ЗАПРАВКА ТОПЛИВОМ**7.1. ТОПЛИВО.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

Бензин очень легко воспламеняется. Не курите и следите, чтобы рядом с топливом не было никаких искр или огня. Перед заправкой инструмента убедитесь, что двигатель отключен и остыл. Выберите участок обнаженной земли на открытом воздухе для заправки и затем перед запуском двигателя перенесите инструмент на расстояние как минимум 3 метра от места заправки.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ СМЕШАННОЕ ТОПЛИВО, ПРИМЕНЯЕМОЕ ДЛЯ ДВУХТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ, ДЛЯ ЧЕТЫРЕХТАКТНОГО ДВИГАТЕЛЯ. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЧИСТЫЙ БЕНЗИН С ОКТАНОВЫМ ЧИСЛОМ НЕ НИЖЕ 90.

Двигатель сертифицирован на работу на неэтилированном бензине с октановым числом 90 или более.

Осуществляйте заправку в хорошо проветриваемой зоне при выключенном двигателе. Если двигатель работал, то позвольте ему сначала остыть. Никогда не осуществляйте заправку в зданиях, где испарения бензина могут вызвать огонь или искры.

Вы можете использовать неэтилированный бензин, содержащий не более 10% этанола (E10) или 5% метанола по объему. Кроме того, метанол должен содержать соразтворители и ингибиторы коррозии. Использование топлива, уровень содержания этанола и метанола в котором выше указанных значений, может привести к проблемам запуска или работоспособности. Это также может повредить металлические, резиновые и пластиковые детали топливной системы. Гарантия не покрывает случаи поломки двигателя при использовании топлива с содержанием этанола и метанола выше указанных значений.

Никогда не используйте несвежее или грязное топливо или смесь масло/топливо. Избегайте попадания грязи или воды в топливный бак.

ЗАПРАВКА ИНСТРУМЕНТА.



ПРИМЕЧАНИЕ!

1. Проверьте уровень топлива, смотря через просвечивающий топливный бак.
2. Если уровень топлива низкий, осуществите заправку в хорошо проветриваемой зоне при выключенном двигателе. Если двигатель работал, дайте ему остыть.




3. Откройте и снимите топливную крышку. Положите ее на непыльную поверхность.
4. Поместите топливо в топливный бак на 80% от полной емкости.
5. Надежно прикрутите топливную крышку и вытрите разлитое топливо вокруг инструмента.

7.2. МАСЛО ДВИГАТЕЛЯ.

Масло – это главный фактор, влияющий на производительность и срок службы. Используйте детергентное масло для четырехтактных двигателей.

Рекомендуемое масло.

Используйте моторное масло для четырехтактных двигателей, которое отвечает или превосходит требования Американского нефтяного института к классу масла. Убедитесь, что бирка на емкости для масла содержит буквы SJ или буквы, обозначающие класс, введенный позднее (в качестве аналога).




Масло **SAE 10W-30** рекомендуется для общего использования. Масла с другими уровнями вязкости, указанными на рисунке, могут быть использованы, если средняя температура рабочей зоны находится в пределах указанного диапазона.

ПРОВЕРКА УРОВНЯ МАСЛА.

Проверяйте уровень масла двигателя перед каждым использованием или через каждые 10 часов работы в случае длительного использования инструмента.

Проверяйте уровень масла двигателя при выключенном двигателе и в горизонтальном положении.




1. Снимите крышку маслозаправочного отверстия/щуп и протрите начисто.
2. Поместите крышку маслозаправочного отверстия/щуп без завинчивания в горловину маслоналивного патрубка, затем выньте его, чтобы посмотреть уровень масла, отмеченный на щупе.
3. Если уровень масла примерно равный или ниже нижнего предела, отмеченного на щупе, залейте рекомендуемое масло до нижней кромки маслозаливного отверстия. Во избежание переливания или не доливания

масла, убедитесь, что во время заправки двигатель установлен в горизонтальном положении, как показано на рисунке.

4. Заново установите крышку маслозаправочного отверстия/щуп и надежно затяните.

ЗАМЕНА МАСЛА.

Слейте отработанное масло, когда двигатель теплый. Теплое масло сливается полностью и быстро.



1. Убедитесь, что крышка маслозаправочного отверстия надежно затянута.
2. Поместите подходящую емкость под двигатель, куда будет сливаться отработанное масло.
3. Снимите крышку маслозаправочного отверстия/щуп и слейте масло в контейнер, наклоня двигатель по направлению к горловине маслоналивного патрубка.

Пожалуйста, утилизируйте отработанное моторное

масло способом, соответствующим правилам защиты окружающей среды. Мы рекомендуем слить отработанное масло в герметичный контейнер и отдать в местный пункт приема утильсырья или на станцию для переработки. Не выбрасывайте в мусор, не выливайте на землю, не сливайте в водопровод.

4. Установите двигатель в горизонтальное положение. Залейте рекомендуемое масло до нижней кромки маслозаливного отверстия. Приблизительный объем масла в картере: 70мл, но рекомендуем при замене руководствоваться описанием и рекомендациям прописанными выше.

ВНИМАНИЕ! Если триммер не испытывает при работе экстремальных нагрузок, срок эксплуатации масла примерно сопоставим со сроком службы самого двигателя. Зачастую требуется только контроль за уровнем и своевременное доливание масла через 10 часов работы. Однако состояние смазки в двигателе нужно время от времени контролировать на предмет почернения, наличия взвеси и прочих признаков старения. В этих случаях рекомендуется заменить масло полностью. Рекомендуем заменять масло полностью через 20 часов работы.

ВНИМАНИЕ! ДЛЯ ДОЛГОВЕЧНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ ИЗБЕГАЙТЕ:


- 1. ОТСУТСТВИЯ МАСЛА** – Это очень быстро приведет к серьезным повреждениям внутренних деталей двигателя.
- 2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕНЗОСПИРТА** – Это может вызвать повреждение резиновых и/или пластиковых деталей и нарушение смазки двигателя.
- 3. ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАСЕЛ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ВОДНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ** – Это может привести к неисправности свечи зажигания, закупорке выхлопного отверстия или закоксовыванию поршневых колец.

8. ЭКСПЛУАТАЦИЯ.

8.1. ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ.


⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Режущая головка начнет вращаться в момент запуска двигателя.



- (1) Рычаг управления воздушной заслонкой карбюратора.
- (2) Закрытое положение.
- (3) Открытое положение.
- (4) Праймер подкачки.

1. Залейте топливо в топливный бак и надежно затяните крышку.
2. Положите инструмент на плоскую прочную поверхность. Держите режущую головку на расстоянии от земли и уберите близлежащие предметы, так как головка начнет вращаться, как только запустится двигатель. Нажмите на пусковую помпу(праймер подкачки(4)) несколько раз до тех пор, пока перелитое топливо не вытечет в прозрачную трубку.




4. Установите рычаг управления воздушной заслонкой карбюратора (1) в положение «ЗАКРЫТО»(2).

5. Установите выключатель зажигания (5) в позицию «I». 6. С помощью кнопки блокировки (8) заблокировать рычаг акселератора(7) нажав одновременно и на рычаг блокировки акселератора (6).



7. Положите инструмент на плоскую прочную поверхность. Держите режущую головку на расстоянии от любых окружающих предметов.

8. Крепко держа инструмент, потяните за трос стартера до зажигания двигателя.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Инструмент имеет центробежную муфту сцепления, поэтому режущая насадка начнет вращаться в момент запуска двигателя установлением дроссельной заслонки в открытое положение. Перед запуском двигателя положите инструмент на землю на плоской чистой территории и крепко удерживайте его на месте, чтобы гарантировать, что ни режущие детали, ни дроссель не касались каких-либо препятствий во время запуска двигателя.

9. Переведите рычаг регулировки положения дроссельной заслонки (1) в положение «ОТКРЫТО».

10. Запустите двигатель, повторив действия п. 8. Двигатель должен заработать на повышенных оборотах.

11. При однократном нажатии на клавишу блокировки рычага акселератора (6) и рычага акселератора (7) двигатель переведется в режим холостых оборотов. Частота вращения инструмента регулируется нажатием на рычаг акселератора. Когда двигатель работает на холостых оборотах, режущий инструмент не должен вращаться.


ВНИМАНИЕ! Запрещается полностью вытягивать трос стартера при пуске двигателя. Повреждения, возникающие в результате таких действий, не обеспечиваются гарантийным ремонтом!

12. Дайте двигателю прогреться в течении нескольких минут перед началом выполнения работ.

8.2. ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ.

1. Отпустите рычаг акселератора(7) и дайте двигателю поработать в течение 30 секунд.
2. Переместите выключатель зажигания(5) в положение остановки ("O").

8.3. РЕГУЛИРОВКА ТРОСИКА ГАЗА.




Нормальный зазор составляет 1 или 2 мм при замере с торцевой стороны карбюратора. Отрегулируйте должным образом с помощью регулятора тросика.

(1) Регулятор тросика

8.4. РЕГУЛИРОВКА ОБОРОТОВ ХОЛОСТОГО ХОДА.

Прогрейте двигатель перед регулировкой оборотов холостого хода.



1. Если двигатель часто останавливается в режиме холостого хода, поверните регулирующий винт по часовой стрелке.
2. Если режущая головка продолжает вращаться после отпускания спускового крючка, поверните регулирующий винт против часовой стрелки.









(1) Винт регулировки
малого газа

8.5. ТАБЛИЦА ПРИМЕНЕНИЯ РЕЖУЩИХ НАСАДОК.

Меняйте режущие насадки на подходящие и рекомендуемые в зависимости от объектов, которые Вы будете обрабатывать с помощью кустореза.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

⚠ Во время заточки, снятия или замены лезвия всегда надевайте плотные прочные перчатки и используйте только подходящие инструменты и оборудование во избежание телесных повреждений.

8.6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТАЛИЧЕСКИХ ДИСКОВ.




Вращающиеся детали, скрепленные ненадлежащим образом, могут привести к серьезным травмам оператора. Убедитесь, что диск не погнут, не искривлён, не надколот, не поломан и не повреждён. Если Вы обнаружили какие-либо дефекты диска, отсоедините его и замените на новый.



С помощью плечевого ремня повесьте инструмент с правой стороны. Отрегулируйте длину ремня таким образом, чтобы режущая головка была параллельна земле.

Всегда используйте плечевой ремень и защитное приспособление. В противном случае, повышаются

8.7. СКАШИВАНИЕ ТРАВЫ.




Убедитесь, что устройство сбалансировано между двигателем и режущим инструментом. Режущий инструмент должен двигаться параллельно земле и не требовать усилий оператора для удерживания его в рабочей позиции. Всегда переносите бензотриммер так, чтобы режущий инструмент находился ниже уровня пояса и как можно дальше от себя и окружающих. Всегда переносите бензотриммер так, чтобы

режущий инструмент находился ниже уровня пояса и как можно дальше от себя и окружающих. Рекомендуемая ширина полосы скашивания- 1,5м. При использовании диска для скашивания травы или кустарника всегда косите справа налево для того, чтобы оставлять скошенную траву слева. Избегайте попадания под режущий инструмент камней, земли и пр. При возникновении неисправностей в работе режущего инструмента (заклинивание ножа, спутывание лески и пр.) снизьте скорость двигателя до холостого хода. Убедитесь, что режущий инструмент перестал вращаться и выключите двигатель. Положите бензотриммер на землю и проверьте, что режущий инструмент не был поврежден (поломка лопастей, трещины на лезвии или на корпусе катушки). При необходимости, замените режущий инструмент. Используйте защитные перчатки.

9.2. Правильное использование диска.

При использовании диска, избегайте риска нанесения травмы себе и окружающим, соблюдая все правила безопасности. Обратите внимание на рис.



При скашивании диском работайте только зоной «А». Зона «Б» применима в случае, если бензотриммер прочно удерживается в руках. Применять её не рекомендуется. Зона «НЕТ!» запрещена для применения по причине возникновения отброса бензотриммера, ее использование может привести к увечьям окружающих.

ВНИМАНИЕ! Для эффективной работы необходимо учитывать, что количество оборотов двигателя бензотриммера под нагрузкой должно быть максимальным. Без нагрузки работа двигателя на максимальных оборотах запрещена!

8.8. ОТДАЧА ДИСКА.

Отдача может быть причиной серьезных телесных травм. Внимательно ознакомьтесь с данным разделом. Важно, чтобы Вы понимали, что может стать причиной отдачи, как можно снизить риск отдачи и как Вы можете сохранить контроль над инструментом в случае возникновения отдачи.

1. Что может стать причиной отдачи:

Отдача может возникнуть, если движущееся лезвие входит в контакт с предметами, которые не может разрезать. В результате такого контакта лезвие на мгновение останавливается и затем внезапно «отскакивает» от объекта, на которое оно натолкнулось. Оператор может потерять контроль над инструментом, и лезвие может стать причиной серьезных телесных травм оператора или находящихся рядом людей, если лезвие соприкоснется с любой частью тела.

2. Как можно снизить риск отдачи:

- a) Обнаружить, что может возникнуть отдача. Понимая и зная об отдаче, Вы снизите элемент неожиданности.
- b) Режьте только волокнистые сорняки и траву. Не давайте лезвию соприкоснуться с материалами, которые оно не сможет разрезать, такими как твердые, древесные лианы и кусты или камни, изгороди, металл и так далее.
- c) Будьте особо внимательны, если Вам необходимо работать там, где Вы не можете увидеть, с чем может соприкоснуться лезвие, например в местах с густой растительностью.
- d) Следите, чтобы лезвие было острым. Тупое лезвие может увеличить риск отдачи.
- e) Не подводите лезвие слишком быстро. Оно может отскочить от материалов, если его направлять быстрее его режущей способности.
- f) Производите резку только справа налево.
- g) Следите, чтобы путь продвижения вперед был свободен от обрезанных материалов и иных обрезков и мусора.

3. Как сохранить контроль над инструментом:

- a) Крепко и надежно держите инструмент обеими руками. Твердая хватка может нейтрализовать отдачу. Правой и левой рукой полностью обхватывайте соответствующие рукоятки.
- b) Держите ноги на расстоянии друг от друга в удобном положении и устойчиво, осознавая, что может возникнуть отдача. Не перенапрягайтесь. Сохраняйте устойчивость и равновесие.


8.9. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОСИЛЬНОЙ ГОЛОВКИ.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

1. Всегда используйте средства защиты глаз, такие как защитные очки. Никогда не склоняйтесь над режущей головкой. Камни и другие обрезки и мусор могут отлететь, попав в глаза и лицо, вызвав серьезные телесные травмы.
2. Следите, чтобы защитное приспособление всегда было установлено на месте в процессе работы с инструментом.

ОБРАБОТКА ТРАВЫ И СОРНЯКОВ.

Помните, что кончик лески выполняет резку. Вы достигните больших результатов, если не будете вдавливать головку в зону резания. Дайте инструменту осуществлять обработку в своем режиме.



1. Держите инструмент таким образом, чтобы головка была на расстоянии от земли и под углом около 20 градусов к направлению скоса.
2. Вы можете избежать отбрасывания отрезков, производя скос слева направо.
3. Производите медленные, целенаправленные действия для срезания густой растительности. Скорость движения резания зависит от обрабатываемых материалов. При обработке густой растительности необходимо выполнять более медленные действия по сравнению с обработкой небольшой растительности.
4. Никогда не размахивайте инструментом так, что Вы можете потерять равновесие или контроль над инструментом.
5. Старайтесь контролировать движения резания бедром вместо того, чтобы выполнять всю рабочую нагрузку руками и ладонями.
6. Примите меры, чтобы провода, трава и сухие, сухостойные и высокоствольные сорняки не наматывались на ведущий вал. Такие материалы могут привести к остановке головки и вызвать проскальзывание муфты, в результате при частом повторении вызывая повреждение системы сцепления.


8.10. РЕГУЛИРОВКА ДЛИНЫ ЛЕСКИ.

Если кусторез оснащен косильной головкой с полуавтоматической системой подачи нейлоновой лески, то она позволяет оператору выдвигать леску без остановки двигателя. Если леска стала короткой, слегка стукните головкой по земле, во время работы двигателя на полной скорости.

Каждый раз, когда головка ударяется, леска выпускается примерно на 25 мм. Для лучшего эффекта, стукните головкой по обнаженной земле или твердому грунту. Не ударяйте по густой, высокой траве, так как двигатель может остановиться из-за перегрузки.

8.11. ПОРЯДОК ЗАПРАВКИ ЛЕСКИ.


Бензотриммер укомплектован катушкой с усовершенствованной конструкцией, позволяющей максимально быстро и просто производить заправку лески. Порядок заправки лески в катушку описан на рисунке ниже.



9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

Система/компонент	Процедура	Перед началом работы	Каждые 25 часов после	Каждые 50 часов после	Каждые 100 часов после	Примечание
Утечка/разлив топлива	Вытереть	✓				
Топливный бак, воздушный и топливный фильтры	Проверить/прочистить	✓	✓			При необходимости замените
Винт регулировки малого газа	Проверить скорость холостого хода	✓				При необходимости замените карбюратор
Свеча зажигания	Прочистить настроить зазор свечи			✓		Зазор: 0,25 дюймов (0,6-0,7мм), замените при необходимости
Ребра цилиндра, охлаждающее отверстие входного воздуха	Прочистить		✓			
Глушитель, искрогаситель, выхлопной клапан цилиндра	Прочистить			✓		
Рычаг дроссельной заслонки, включатель зажигания	Проверить работу	✓				
Режущие детали	Заменить при необходимости	✓				
Редуктор	Смазать		✓			
Болты/гайки/винты	Затянуть/заменить	✓			✓	Не регулировочные винты
Защитное приспособление	Убедитесь, что подсоединено	✓				

9.1 ДИСКИ.



Проверьте диск и крепежные детали на наличие ослабления, поломки или деформации.

Проверьте режущие края и наточите с помощью острого напильника.

Пункты:

1. Следите, чтобы края были острыми.
2. Закруглите кромку корневой части с помощью круглого напильника.
3. Не используйте воду во время использования шлифовального инструмента.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

❗ Рекомендуется, чтобы обработку напильником выполняли профессионалы, особенно обработку пильного диска.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

⚠ Убедитесь, что двигатель остановлен и остыл перед выполнением каких-либо работ по техническому обслуживанию инструмента. Соприкосновение с движущейся режущей головкой или горячим глушителем может привести к серьезным телесным травмам.

9.2. ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР.

ВНИМАНИЕ! В зависимости от модификации триммера могут использоваться разная конструкция воздушного фильтра.

ВАРИАНТ 1:




(1) Воздушный фильтр

Если воздушный фильтр загрязнен, это снижает производительность двигателя.


Проверьте и прочистите фильтр как следует в теплой, мыльной воде. Полностью высушите его перед установкой.

Если фильтр сломан или деформирован, замените его на новый.


ВАРИАНТ 2:


- (1). Крышка воздушного фильтра;
- (2). Поролоновый элемент фильтра;
- (3). Сетчатый экран;
- (4). Корпус воздушного фильтра.

Промойте поролоновый элемент воздушного фильтра (2) в мыльном растворе. Отожмите и просушите. Для эффективности фильтрации рекомендуем пропитать поролоновый элемент фильтра в моторном масле, отжать удалив излишек масла и установите в корпус фильтра. Сетчатый экран (3) очищайте с помощью мыльного раствора и мягкой щётки. Запрещается работать с поврежденным воздушным фильтром или без него! Это может привести к поломке двигателя, что не является гарантийным случаем.


9.3. ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР.


Открутите и вытащите крышку топливного бака (1). С помощью проволочного крючка достаньте топливный фильтр (2) из бака (4). Отсоединив от бензопровода (3), промойте его в бензине и вставьте на место. Загрязненный топливный фильтр может вызвать нестабильную работу двигателя!

9.4. СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ.


Выкрутите свечу зажигания и осмотрите её. При обнаружении загрязнения или нагара, прочистите электроды щёткой. Зазор между электродами должен быть в пределах 0,6-0,7мм. Запомните, что использование отличной от установленной свечи зажигания может стать причиной неправильной работы двигателя, перегрева или поломки двигателя. Для установки свечи зажигания, сначала плотно затяните свечу вручную, затем затяните еще на четверть оборота с помощью свечного ключа.

9.5. СМАЗКА РЕДУКТОРА.



Редуктор смазывается универсальной консистентной смазкой. Смазывайте новой смазкой каждые 25 часов использования или чаще, в зависимости от условий работы. Выкрутите болт сбоку корпуса редуктора и добавьте при необходимости смазку, предназначенную для работы при высоких температурах.


9.6. ГЛУШИТЕЛЬ.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Регулярно осматривайте глушитель на наличие ослабленных крепежных деталей, любых повреждений или коррозии. Если обнаружены какие-либо намеки на утечку отработанных газов, не используйте инструмент и немедленно отремонтируйте глушитель.

Запомните, что невыполнение данных инструкций может привести к возгоранию двигателя.

ПРОЦЕДУРЫ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНЯТЬ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 100 ЧАСОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСТРУМЕНТА.



1. Снимите глушитель, поместите отвертку в отверстие и удалите все отложения нагара. Единоновременно удаляйте отложения нагара в воздухоотводе глушителя и выхлопном клапане цилиндра.
2. Затяните все винты, болты и фитинги.
3. Проверьте, вытекло ли масло или смазочное вещество между накладкой сцепления и барабаном. Если вытекло, то сотрите его с помощью обезжиренного неэтилированного бензина.

9.7. ОХЛАЖДАЮЩЕЕ ОТВЕРСТИЕ ВХОДНОГО ВОЗДУХА.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Никогда не прикасайтесь к цилиндру, глушителю или свече зажигания голыми руками сразу после остановки двигателя. Двигатель может сильно нагреться во время работы, и касание может привести к тяжелым ожогам. Когда Вы осуществляете проверку инструмента на отсутствие неисправностей перед использованием, проверьте зону вокруг глушителя и уберите древесную стружку или листья, которые прикрепились к кусторезу. Если не выполнить данную инструкцию, это может привести к перегреванию глушителя, что в свою очередь может привести к возгоранию двигателя. Перед началом использования всегда следите, чтобы глушитель был чистым

и свободным от древесной стружки, листьев и другого мусора.



Если мусор застрял и вызывает засорение вокруг охлаждающего отверстия входного воздуха или между ребрами цилиндра, это может привести к перегреву двигателя, что в свою очередь может вызвать механические повреждения кустореза. Своевременно очищайте охлаждающие рёбра цилиндра.

10. ХРАНЕНИЕ.

Старое топливо – одна из главных причин отказа при запуске двигателя. Перед тем, как сложить на хранение инструмент необходимо опустошить топливный бак и запустить двигатель до тех пор, пока он не израсходует все топливо, оставшееся в топливной магистрали и карбюраторе. Храните инструмент внутри помещения, принимая необходимые меры защиты от коррозии.

11. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ.

Неисправность 1: Двигатель не запускается.

Проверка.	Вероятная причина.	Способ устранения.
Топливный бак.	→ Ненадлежащее топливо.	→ Слить данное топливо и залить топливо надлежащего качества.
Топливный фильтр.	→ Засорение топливного фильтра.	→ Прочистить.
Регулировочный винт карбюратора.	→ Некорректно установлен (не на своем месте).	→ Откорректировать установку винта.
Отсутствие искры.	→ Свеча зажигания влажная или запачкана. → Некорректный зазор свечи.	→ Прочистить/Просушить. → Установить правильный зазор (0,6-0,7мм).
Свеча зажигания.	→ Отсоединена.	→ Подтянуть.

Неисправность 2. Двигатель запускается, но работает неустойчиво.

Проверка	Вероятная причина	Способ устранения
Топливный бак.	→ Ненадлежащее или	→ Слить данное топливо и

	старое топливо.	заливать топливо надлежащего качества.
Регулировочный винт карбюратора.	→ Некорректно установлен (не на своем месте).	→ Откорректировать установку винта.
Глушитель, цилиндр (выпускной клапан).	→ Отложения нагара.	→ Удалить.
Воздушный фильтр.	→ Засорение пылью.	→ Промыть.
Ребро цилиндра.	→ Засорение пылью.	→ Прочистить.

12. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Параметры	RD-GB435
Тип двигателя.	Бензиновый, Одноцилиндровый, 4х-тактный воздушного охлаждения.
Мощность двигателя.	1,0 кВт/1,3л.с
Объём двигателя.	31 куб.см.
Объём топливного бака	700мл.
Объём картера двигателя	70мл.
Скорость вращения вала на хол. ходу.	6500 об/мин
Тип рукоятки управления.	U-образная(велосипедная рукоятка)
Тип штанги	Прямая неразъёмная
Режущий элемент.	Катушка с леской+ 3х лопастной диск.
Размеры диска	255x25,4 мм.
Диаметр лески	2,0 мм.
Тип наплечного ремня.	Двойной, наплечный ремень.
Вес нетто/брутто	8,4/9,6 кг

Комплектация изделия:

- Защитный кожух- 1шт.;
- Наплечный ремень (двойной)- 1шт.;
- Шпулька с леской- 1шт.;
- 3х лопастной диск- 1шт.;
- Ёмкость для топлива или масла- 1шт.;
- Крепёж- 1 комплект;
- Нож к защитному щитку- 1шт.;
- Шестигранный ключ- 2шт.;
- Пластиковые стяжки- 2шт.;
- Свечной ключ- 1шт.;
- Инструкция по эксплуатации- 1шт.

ВНИМАНИЕ! Триммер поставляется в разобранном виде: двигатель с комплектующими в одной коробке и штанга отдельно.

13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ХРАНЕНИЮ.

- Перед отправкой инструмента на длительное хранение, слейте остаток бензосмеси из топливного бака, оставшееся топливо выработайте при заведённом триммере до полной его остановки, тщательно очистите его от пыли и грязи, убедитесь, что влага не попадает на инструмент, а помещение для хранения инструмента является сухим.
- Избегайте помещений со слишком высокой или низкой температурой. Температура хранения инструмента должна быть от +5°C до +40°C.
- Не храните инструмент в полиэтиленовом пакете, это может способствовать повышению влажности, что нежелательно для инструмента.

14. СРОК СЛУЖБЫ И УТИЛИЗАЦИЯ.

Срок службы изделия 2 года. Указанный срок службы действителен при соблюдении потребителем требований данного руководства по эксплуатации.

При полной выработке ресурса изделия необходимо его утилизировать с соблюдением всех норм и правил. Для этого необходимо обратиться в специализированное предприятие, которое соблюдает все законодательные требования и занимается профессиональной утилизацией оборудования.

Производитель сохраняет за собой право внесения изменений в конструкцию и технические характеристики своей продукции без предварительного извещения.



Продукция Соответствует требованиям:

ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»;

Импортер и уполномоченный представитель производителя:

ООО "ТМК ОптТорг" 603002, Россия, г.Нижний Новгород,

ул.Марата, д.25

Сделано в КНР.

15. ОБЩИЕ ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

Правовой основой настоящих гарантийных обязательств является действующее законодательство Российской Федерации, в частности Федеральный Закон РФ «О защите прав потребителей» и Гражданский Кодекс РФ часть 2 статьи 4561-491. Условия и ситуации, не оговоренные в настоящих гарантийных обязательствах, разрешаются в соответствии с вышеуказанными законами.

Уважаемый покупатель! Вы приобрели оборудование фирмы **RedVerg!** Производитель гарантирует бесплатный ремонт оборудования в течение 12 месяцев со дня продажи через торговую сеть при наличии оригинала гарантийного талона установленного образца, а также при правильной эксплуатации изделия согласно прилагаемой инструкции.

В течение гарантийного срока владелец имеет право на бесплатный ремонт изделия по неисправностям, которые явились следствием производственных дефектов. Техническое освидетельствование изделия на предмет установления гарантийного случая производится в авторизованных производителем сервисных центрах. Гарантийный ремонт производится только при наличии гарантийного талона. При отсутствии гарантийного талона, а также при не полностью заполненном талоне, гарантийный ремонт не производится, претензии по качеству не принимаются, при этом гарантийный талон считается недействительным и изымается гарантийной мастерской.

Гарантийные обязательства не распространяются на следующие случаи:

- несоблюдение пользователем предписания инструкции по эксплуатации, ненадлежащее хранение и обслуживание, использование инструмента не по назначению;
- эксплуатация инструмента с признаками неисправности (повышенный шум, вибрация, неравномерное вращение, потеря мощности, снижение оборотов, сильное искрение, запах гари);
- при наличии механических повреждений (трещин, сколов) корпуса или шнура электропитания;
- при наличии повреждений, вызванных действием агрессивных сред и высоких температур или иных внешних факторов, таких как дождь, снег, повышенная влажность и др., например, при коррозии металлических частей;
- при наличии повреждений, вызванных сильным внутренним или внешним загрязнением, попаданием в инструмент инородных тел, например, песка, камней, материалов и веществ, не являющихся отходами, сопровождающими применение инструмента по назначению, ненадлежащим уходом;
- при неисправностях, возникших вследствие перегрузки, повлекшей выход из строя сопряженных или последовательных деталей, например, ротора и статора, а также вследствие несоответствия параметров электросети напряжению, указанному в табличке номиналов;

- при выходе из строя быстроизнашивающихся деталей и комплектующих (угольных щёток, приводных ремней и колес, резиновых уплотнений, сальников, смазки, свечей зажигания, защитных кожухов, травосборников у косилок, воздушных фильтров, направляющих роликов, стволов и т. п.), сменных приспособлений (пилы, ножей, дисков, триммерных головок, форсунок, сварочных наконечников, патронов, подошв, цанг, сверл, буров, шин, цепей, звездочек, болтов, гаек и фланцев крепления, аккумуляторов);
- при вскрытии, попытках самостоятельного ремонта и смазки оборудования, при внесении самостоятельных изменений в конструкцию изделия, о чем свидетельствуют, например, заломы на шлицевых частях крепежа корпусных деталей, отсутствующие или не довернутые винты и элементы крепления, щели на корпусе, удлинённый шнур питания;
- при наличии повреждений или изменений серийного номера на оборудовании или в гарантийном талоне, или при их несоответствии;
- при перегреве изделия или не соблюдении требований к составу и качеству топливной смеси, повлекшего выход из строя поршневой группы, к безусловным признакам которого относятся залегание поршневого кольца и/или наличие царапин и потертостей на внутренней поверхности цилиндра и поверхности поршня, разрушение или оплавление опорных подшипников шатуна и поршневого пальца;
- на профилактическое обслуживание (регулировка, чистка, промывка, смазка и прочий уход).

Срок гарантии продлевается на время нахождения изделия в гарантийном ремонте.

Товар получен в исправном состоянии, без видимых повреждений, в полной комплектации, проверен в моем присутствии, претензий по качеству товара не имею.

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен:

Подпись: _____

Адреса гарантийных мастерских уточняйте на сайте: **редверг.рф** или по телефону горячей линии: **8-800-700-70-77**

Внимание! При продаже должны заполняться все поля гарантийного талона. Неполное или неправильное заполнение гарантийного талона может привести к отказу от выполнения гарантийных обязательств.

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен(а). При покупке изделия было проверено. Претензий к упаковке, комплектации и внешнему виду не имею.

Подпись покупателя _____

Корешок талона №2 на гарантийный ремонт

(модель _____)

Изъят « _____ » 20__ г.

Исполнитель _____ (подпись) (фамилия, имя, отчество)

Корешок талона №1 на гарантийный ремонт

(модель _____)

Изъят « _____ » 20__ г.

Исполнитель _____ (подпись) (фамилия, имя, отчество)

Талон № 1*

на гарантийный ремонт
(модель _____)

Серийный номер №: _____

Заполняет торговая организация:

Продан _____
(наименование предприятия - продавца)

Дата продажи _____ Место печати

Продавец _____
(подпись)

_____ (фамилия, имя, отчество)

*талон действителен при заполнении

Талон № 2*

на гарантийный ремонт
(модель _____)

Серийный номер №: _____

Заполняет торговая организация:

Продан _____
(наименование предприятия - продавца)

Дата продажи _____ Место печати

Продавец _____
(подпись)

_____ (фамилия, имя, отчество)

*талон действителен при заполнении

Заполняет ремонтное предприятие

(наименование и адрес предприятия)

Исполнитель _____ (_____)

(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Владелец _____ (_____)

(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Дата ремонта _____ Место печати

Утверждаю _____

(должность, подпись)

(ФИО руководителя предприятия)

Заполняет ремонтное предприятие

(наименование и адрес предприятия)

Исполнитель _____ (_____)

(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Владелец _____ (_____)

(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Дата ремонта _____ Место печати

Утверждаю _____

(должность, подпись)

(ФИО руководителя предприятия)

Внимание! При продаже должны заполняться все поля гарантийного талона. Неполное или неправильное заполнение гарантийного талона может привести к отказу от выполнения гарантийных обязательств.

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен(а). При покупке изделие было проверено. Претензий к упаковке, комплектации и внешнему виду не имею.

Подпись покупателя _____

Корешок талона №4 на гарантийный ремонт

(модель _____)

Изъят« _____ » 20__ г.

Исполнитель _____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество)

Корешок талона №3 на гарантийный ремонт

(модель _____)

Изъят« _____ » 20__ г.

Исполнитель _____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество)

Талон № 3*

на гарантийный ремонт
(модель _____)

Серийный номер №: _____

Заполняет торговая организация:

Продан _____
(наименование предприятия - продавца)

Дата продажи _____ Место печати _____

Продавец _____
(подпись)

_____ (фамилия, имя, отчество)

*талон действителен при заполнении

Талон № 4*

на гарантийный ремонт
(модель _____)

Серийный номер №: _____

Заполняет торговая организация:

Продан _____
(наименование предприятия - продавца)

Дата продажи _____ Место печати _____

Продавец _____
(подпись)

_____ (фамилия, имя, отчество)

*талон действителен при заполнении

Заполняет ремонтное предприятие

_____ (наименование и адрес предприятия)

Исполнитель _____ (подпись) (_____) (фамилия, имя, отчество)

Владелец _____ (подпись) (_____) (фамилия, имя, отчество)

Дата ремонта _____ Место печати

Утверждаю _____ (должность, подпись)

_____ (ФИО руководителя предприятия)

Заполняет ремонтное предприятие

_____ (наименование и адрес предприятия)

Исполнитель _____ (подпись) (_____) (фамилия, имя, отчество)

Владелец _____ (подпись) (_____) (фамилия, имя, отчество)

Дата ремонта _____ Место печати

Утверждаю _____ (должность, подпись)

_____ (ФИО руководителя предприятия)